



PL06 Modulul de control al pompei

Modulul de control este ideal pentru a suplimenta terminalul de control **Salus KL06**. Datorită acestuia se poate controla individual modul de lucru al pompei.



Montajul și principiul de acțiune al modulului PL06

Pentru a monta corespunzător modulul pe terminalul de control KL06 este indicat să se respecte instructajul de mai jos:

1. Îndepărtați patru șuruburi care se află în partea dreaptă și în cea stângă a terminalului KL06, în locul în care trebuie să se pună modulul PL06.
2. Prindeți, cu ajutorul celor patru șuruburi, modulul PL06



Cu ajutorul primului conductor de alimentare se poate stabili timpul de rulare al pompei. Aceasta este perioada de timp în care pompa va funcționa după închiderea tuturor motoarelor. Există posibilitatea de a alege între: 0, 5, 10 și 15 minute. Atunci când funcția de rulare este activă, pe modulul PL06 se aprinde o diod roșie care se stinge în momentul în care timpul stabilit pentru rulare se termină.

Cu ajutorul celui de al doilea conductor de alimentare se poate alege zona de câldură pentru care funcția de rulare a pompei va fi activă (de la 1 la 6). Poziționarea conductorului de alimentare în poziția "p" și pompa va lucra în toate cele șase zone de câldură. Ceea ce înseamnă că în cazul în care toate zonele de câldură / motoare sunt închise, atunci pompa nu va lucra, dar în cazul în care oricare dintre cele șase zone de câldură dă un semnal către radiator (oricare dintre motoare este deschis) – atunci pompa începe să lucreze.

Dacă dorim ca una dintre zonele de câldură să aibă prioritate (cea care este cel mai des folosită de utilizator) atunci poziționăm conductorul de alimentare în poziția corespunzătoare respectivului număr. Acest lucru înseamnă că dacă respectiva zonă (de exemplu 2), va fi semnalizată ca fiind solicitată la câldură (motorul va fi deschis) atunci pompa va lucra, iar celelalte zone sunt închise. Dacă zona nr. 2 nu va semnaliza necesarul de câldură (motorul va fi închis) atunci restul zonelor de câldură vor da semnal către radiator, pompa nu va lucra.

Func ie de protec ie a pompei

Modulul PL06 are o func ie de protec ie a pompei. Acest lucru const ın faptul c modulul pune ın func iune pompa o dat pe s pt m ın chiar i atunci c ınd sistemul de ınc lzure nu func ioneaz , lucru care ımpiedic “lipirea” ei.

Date tehnice:

PL06	
Putere:	230VAC / 50 Hz
Cablu elastic:	1.0 – 1.5 mm ²
Cablu dur:	0.5 – 1.5 mm ²
Lucru ın domeniul de temperatur :	0°C – 50°C

GARAN IA

CONDI II DE GARAN IE

1. Produc torul asigur o garan ie, referitor la ac iunea produsului, pentru o perioad de 24 luni de la data achizi ion rii, dat confirmat prin tampila, semn tura v ınz torului sau prin un document de achizi ie.
2. ınc perioada de garan ie se asigur garan ıa, schimbarea dispozitivului cu unul nou (acela i tip / model) sau rezolvarea defectelor ce au ap rut ca urmare a defectelor de fabrica ie.
3. Garan ia nu acoper defectele ap rute din urm toarele cauze:
 - a. Distrugere chimic , mecanic din vina utilizatorului,
 - b. Un montaj necorespunz tor, care nu a fost realizat ın conformitate cu instruc iunile de montaj
 - c. Nerespectarea instruc iunilor de deservire precum i a condi iilor de siguran
 - d. Utilizarea ın scopuri care nu sunt ın conformitate cu destina ia dispozitivului.
4. Cump r torul pierde dreptul la garan ie ın cazul ın care:
 - a. Defec iunea ap rut din vina utilizatorului provoac deteriorarea definitiv a calit ii dispozitivului,
 - b. Utilizare necorespunz toare – care nu este ın concordan cu instruc iunile de deservire i de montaj,
 - c. Realizarea opera iilor de reparare de c tre personal neautorizat.
5. Toate reclama iile ımpotriva v ınz torului referitoare la garan ie vor fi solu ionate ın conformitate cu ınscrierile Codului Civil.

Am luat la cuno tin i accept condi iile de garan ie.

Data v ınz rii:	tampila i semn tura v ınz torului:
-----------------	------------------------------------



Simbolul indic o colectare selectiv a dispozitivelor electrice i electronice. Se interzice aruncarea dispozitivelor cu alte de euri.

SALUS Controls Romania
Strada Traian Vuia, nr. 126
Cluj-Napoca
Tel: 0364 435 696
Fax: 0364 435 694

www.saluscontrols.ro
office@saluscontrols.ro