

ATENȚIE

Suprafață fierbinte

Accidentare ușoară sau moderată

- Atingeți numai panoul de comandă pentru a vă feri de arsuri.



Panoul de comandă

Benzile luminoase care indică setarea pompei

Pompa are nouă setări de performanță care pot fi selectate cu ajutorul butonului.

Setarea pompei este indicată de opt benzi luminoase de pe afișaj.



Setarea din fabrică, PP2

Poz.	Descriere
1	Starea de funcționare Grundfos Eye.
2	Opt benzi luminoase indicând setarea pompei.
3	Buton pentru selectarea setării pompei.

Apăsări pe buton	Benzi luminoase active	Descriere
0		Curba de presiune proporțională intermediară, numită PP2
1		Cea mai mare curbă de presiune proporțională, numită PP3
2		Cea mai mică curbă de presiune constantă, numită CP1
3		Curba de presiune intermediară, numită CP2
4		Cea mai mare curbă de presiune constantă, numită CP3
5		Curba constantă III
6		Curba constantă II
7		Curba constantă I
8		Cea mai mică curbă de presiune proporțională, numită PP1

7.4 Grundfos Eye

Grundfos Eye este luminat când cuplați alimentarea de la rețea.

Grundfos Eye este o lumină indicatoare care furnizează informații despre starea efectivă a pompei.

Lumina indicatoare clipește în diferite secvențe și furnizează informații despre următoarele:

- pornirea și oprirea alimentării
- alarme pompe.

Defecțiunile care împiedică funcționarea corespunzătoare a pompei, de ex. blocarea rotorului, sunt indicate de Grundfos Eye.

Dacă este indicată o defecțiune, corectati defecțiunea și resetati pompa decuplând și cuplând alimentarea de la rețea.

Dacă rotorul pompei este rotit, de exemplu la umplerea pompei cu apă, poate fi generată suficientă energie pentru iluminarea panoului de comandă chiar dacă alimentarea de la rețea a fost decuplată.

MAGNA1

CARACTERISTICI CHEIE

